

habitex®

REF. 9016 R 105

MINI VENTILADOR DE SOBREMESA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MINI
VENTILADOR



CE

ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar el cable. No usar adaptadores para el cable.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable dañado.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar el cable de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.


Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento.

Nota: Antes de usar el ventilador, asegúrese de que el cuello del ventilador esté correctamente insertado en la base.

Componentes

1. Rejilla frontal
2. Rejilla trasera
3. Aspas
4. Base del ventilador
5. Display electrónico
6. Entrada alimentador
7. Alimentador




Carga del ventilador


El ventilador funciona con batería de litio y se carga a través del alimentador suministrado junto al aparato. Tiempo de carga: 5 horas. Tiempo de funcionamiento de 3,5 a 16 horas.

Funcionamiento del ventilador


El ventilador dispone de las siguientes opciones:



ON/OFF



Velocidad



Oscilación




Temporizador

ON/OFF: Botón de encendido / apagado.

Velocidad: Pulsando este botón podrá seleccionar hasta 3 velocidades. El display luminoso indicará el nivel de potencia con cada pulsación.



Oscilación: Pulsando este botón podrá seleccionar la opción oscilación. El aparato trabaja hasta un máximo de 90° de giro.




El indicador luminoso del display se enciende mientras el modo Oscilación está activo:




Temporizador: Pulsando el botón Temporizador tendrá la opción de seleccionar tiempos de hasta un máximo de 4 horas.

1h	2h	3h	4h
●	●	●	●
○	○	○	○

El cabezal del ventilador es inclinable 90° y se puede ajustar manualmente.



La parrilla frontal se puede retirar girándola hacia la izquierda. Para colocarla de nuevo, encástela y hágala girar hacia la derecha.



Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

La carcasa exterior, la rejilla y la base de soporte pueden limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizar el ventilador, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas. Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco. Importante: Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Especificaciones técnicas

3 velocidades

Voltaje: 15 V

Consumo de energía: 10 W.

Tiempo de carga: 5 horas

Tiempo de uso: De 3,5 a 16 horas

Clase de protección: III

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	8,8	m ³ /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	10	W
Valor del servicio	SV	0,9	(m ³ /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0	W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	-	dB(A)
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	48,9	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	4	m/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	3,1	kWh/a
Normativa de medición para valor de servicio	IEC 60879:2019		
EHLIS, S.A. Polígono Industrial La Veredilla III Avenida Valverde, 7 · 45200 Illescas - Toledo (España)			



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.

EHLIS, S.A.

Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7
45200 Illescas - Toledo (España)
www.ehlis.es - Fabricado en China

© Ehlis, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento a través de cualquier medio sin permiso del titular del Copyright.

habitex[®]